

billow

g
i
w



EBOOK

въведение

Благодарим Ви, че избрахте E02FL на E-Book

Описание на продукта

6 "Е-мастило Ebook E02FL 6, с която можете да прочетете повече от 1400 книги, гледайте изображения с резолюция от 800x600 пиксела и дори да го използвате в пълна тъмнина.

Неговата компактна и елегантен дизайн предлага приятен и лек външен вид и с горещи клавиши всичко ще бъде в ръцете ви.

Процесорът му е оптимизиран за бърза реакция, за да заредите книгата и четенето.

Той има на борда флаш памет от 4 GB и Micro SD четец на карти, която ще ви позволи да се разширят възможностите си за съхранение на до 32GB.

Неговият екран с електронно мастило използва най-добрата PVI технология, показваща електронно мастило ясно дефинирани, които можете допълнително да се подобри, като използвате опцията "Front Light". Тази опция осветява екрана на вашата електронна книга, така че можете да прочетете в пълен мрак.

Съдържание на опаковката

-E02FL

-Quick Ръководство за инсталация

Micro-USB кабел

Забележка:


Уверете се, че вашия пакет съдържа елементите, описани по-горе. Ако намерите някой от елементите липсва или е повреден, моля, свържете се с вашия дилър.

Системни изисквания

-1 USB 2.0 порт

-Работна System Windows

части описание



1. "Home"

2. бутон "Потвърди"

3. навигационни бутони: До: Предишна страница, дънни: следващата страница, ляв предни, нали: Next.

4. "Back" бутона

5. Бутон "Меню"

6. бутона за захранването: Натиснете го в продължение на 5 секунди, за

да включите или изключите устройството

7. Индикатор за зареждане

8. Micro SD слот

9. Micro USB слот

10. Reset Button

Конфигуриране и използване

1.1 On / Off

Задръжте натиснат бутона за захранването за 5 секунди.

Ако в даден момент телефонът ви се заключи, опитайте натискане на бутона "Reset" бутона достъпно на гърба на електронни книги за 3 секунди.

1.2 Зареждане на Ebook

За първото използване, първо трябва да го заредите в продължение на 8 часа.

Когато батерията е изтощена, заредете я, като свържете доставения USB кабела между компютъра и електронни книги.

Не зареждайте с захранващи адаптери.

1.3 файлове копие до Ebook

Свържете електронни книги на вашия компютър, като използвате приложения USB кабел. Устройството ще действа като устройство за съхранение.

Извършване на нормална работа за управление на файлове като друго устройство USB памет.

1.4 Основни понятия

Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната

опция от менюто.

Натиснете бутона Confirm да изберете някоя опция.

Натиснете бутона Enter, за да потвърдите.

Натиснете бутона за менюто, за да отворите менюто с опции.

Натиснете Назад, за да отмените избора и да се върнете към предишното меню, или натиснете за да се върнете в главното меню.

1.5 Reading История

От главния екран, изберете книга, която съм чел напоследък и натиснете бутона Confirm.

Можете да изберете вашите последни 10 четения бързо.

1.6 Book Reader

От главното меню изберете библиотека, натиснете бутона Потвърди, за да влезете във вашата библиотека с книги.

От библиотеката, използвайте бутоните със стрелки, за да изберете една книга и натиснете бутона Enter, за да се покаже желаната книга

Когато четете, натиснете бутоните за посоки, за да се промени страници.

В четене страница, натиснете бутона Menu, за да използвате менюто с опции.

1.7 Преглед на снимки

От главното меню, изберете Екстри и натиснете бутона Потвърди, за да влезете за преглед на изображения.

Изберете изображение и натиснете бутона Enter, за да видите на цял екран.

Натиснете бутона за менюто, за да използвате менюто с опции.

1.8 Configuration

От главното меню, изберете Настройки и натиснете бутона Потвърди.

Използвайте стрелките и Enter, за да настроите времето за език и система или други корекции

1.9 File Explorer

От главното меню, изберете Екстри и натиснете бутона Потвърди, веднъж вътре натиснете върху Explorer.

- Изберете папка или файл, за да отворите.
- Натиснете бутона за менюто, за да използвате менюто с опции.

1.10 Manual User

От главното меню изберете Ръководство за потребителя и натиснете Enter.

Инструкцията за употреба на електронна книга ще се отвори

1.11 Brightness и светлина

От главното меню, отидете в настройките и яркост. След като тук се адаптира към предпочитанията си процентът на яркостта или включване / изключване на светлината.

Техническа поддръжка

За повече информация относно този продукт, моля посетете нашия раздел за поддръжка на нашия уеб сайт www.billowtechnology.com или изпратете имейл на Support@billowtechnology.com

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali E-Book E02FL

Popis produktu

6 "E-ink ebook E02FL 6, s nímž si můžete přečíst více než 1400 knih, prohlížení snímků v rozlišení 800x600 pixelů a dokonce použít v úplné tmě.

Jeho kompaktní a elegantní design nabízí příjemný a lehký vzhled a s klávesovými zkratkami všechno bude na dosah ruky.

Jeho procesor je optimalizován pro rychlou reakci na zatížení knih a čtení.

Má palubní flash paměť 4 GB a Micro SD karet, které vám umožní rozšířit své schopnosti ukládání dat až na 32GB

Jeho E-ink displej využívá nejlepší PVI technologii, ukazující elektronický inkoust jasně definované, které lze dále zvýšit pomocí volby "Front Light". Tato možnost se rozsvítí displej vašeho ebook, takže si můžete přečíst v naprosté tmě.

Obsah balení

-E02FL

-Rychlé Návod k instalaci

-Micro USB kabel

Poznámka:


Ujistěte se, že vaše zásilka obsahuje položky popsané výše. Pokud zjistíte, některé položky chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce.

Požadavky na systém

-1 USB 2.0 port

-pracovní Systému Windows

Popis Parts



1. "Home"

2. tlačítko "Potvrdit"

3. Navigační tlačítka: Nahoru: Předchozí stránka, dolní: další stránka, levé přední, doprava: další.

4. tlačítko "Zpět"

5. Tlačítko "Menu"

6. Tlačítko napájení: Stiskněte jej po dobu 5 sekund zapnout nebo vypnout zařízení

7. LED indikátor nabíjení

8. Micro SD slot

9. Micro USB slot

10. Tlačítko Reset

Konfigurace a použití

1.1 On / Off

Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu 5 sekund.

Pokud se kdykoli přístroj je zamknout, zkuste stisknout tlačítko "Reset" je k dispozici na zadní straně ebook na 3 sekundy.

1.2 Nabíjení ebook

Při prvním použití, musíte nejprve nabíjet po dobu 8 hodin.

Pokud je baterie vybitá, nabijte připojením dodávaného USB kabelu mezi PC a eBook.

Nevkládejte s napájecími adaptéry.

1.3 Kopírování souborů na Ebook

Připojte eBook k počítači pomocí dodaného USB kabelu. Zařízení bude fungovat jako úložné zařízení.

Provedte normální provoz pro správu souborů, jako jiné paměťové zařízení USB.

1.4 Základní pojmy

Pomocí směrových tlačítek pro přesun na požadovanou položku z nabídky.

Stisknutím tlačítka Potvrdit vybrat jakoukoli možnost.

Stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení.

Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku možností.

Stisknutím tlačítka Zpět na zrušení výběru a návrat do předchozího menu nebo stiskněte opakovaně tlačítko pro návrat do hlavního menu.

1.5 Historie Reading

Na hlavní obrazovce zvolte knihu, které jste v poslední době číst a stiskněte

tlačítko Potvrdit.

Můžete vybrat posledních 10 měření rychle.

1.6 Book Reader

Z hlavní nabídky vyberte knihovna, stiskněte potvrzovací tlačítko pro vstup do vaší knize knihovně.

Z knihovny, pomocí směrových tlačítek vyberte knihu a stiskněte tlačítko Enter pro zobrazení požadované knihy

Při čtení, pomocí směrových tlačítek pro změnu stránek.

Při čtení stránky stiskněte tlačítko Menu používat nabídku možností.

1.7 Prohlížení fotografií

Z hlavní nabídky, zvolte Další a stiskněte tlačítko Potvrdit pro vstup do prohlížeče obrázků.

Vyberte snímek a stiskněte tlačítko Enter pro zobrazení na celou obrazovku.

Stisknutím tlačítka Menu používat nabídku možností.

1.8 Konfigurace

Z hlavní nabídky, zvolte Nastavení a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Pomocí kláves se šipkami a Enter nastavení času jazyk a systém nebo jiné úpravy

1.9 Explorer File

Z hlavní nabídky, zvolte Další a stiskněte tlačítko Potvrdit, jednou v tisku dne Explorer.

- Vyberte složku nebo soubor otevřít.
- Stisknutím tlačítka Menu používat nabídku možností.

1.10 Návod k obsluze

Z hlavní nabídky vyberte položku Uživatelská příručka a stiskněte klávesu Enter.

Návod k použití eBook se otevře

1.11 Jas a osvětlení

Z hlavního menu, jít do nastavení a jasu. Poté, co zde nastavit podle vašich preferencí procento jasu nebo zapnout / vypnout světla.

Technická podpora

Pro více informací o tomto produktu naleznete v sekci podpory na našich webových stránkách www.billowtechnology.com nebo poslat e-mail na Support@billowtechnology.com

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die E-Book E02FL

Produktbeschreibung

6 "E-Ink-Ebook E02FL 6, mit dem Sie mehr als 1.400 Bücher, Anzeigen von Bildern mit einer Auflösung von 800x600 Pixel lesen und sogar verwenden, in völliger Dunkelheit.

Sein kompaktes und elegantes Design bietet eine angenehme und leicht Aussehen und mit Hotkeys alles an Ihren Fingerspitzen.

Sein Prozessor für eine schnelle Reaktion auf Last Bücher und Lesen optimiert.

Es verfügt über einen integrierten Flash-Speicher von 4 GB und eine Micro-SD-Kartenleser, mit denen Sie Ihre Speicherkapazitäten bis zu 32GB erweitern wird.

Seine E-Ink-Bildschirm nutzt die beste PVI-Technologie, die eine elektronische Tinte klar definiert, die Sie weiter zu verbessern, indem Sie die Option "Frontleuchte". Diese Option leuchtet das Display Ihres ebook, so dass Sie in absoluter Dunkelheit zu lesen.

Packungsinhalt

-E02FL

-Quick Installationsanleitung

-Micro USB-Kabel


Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Paket enthält die oben beschriebenen Elemente. Wenn Sie feststellen, Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Systemanforderungen

- 1 USB 2.0-Anschluss
- Betriebssystem Windows-

Teilebeschreibung



1. "Home"

2. Taste "Bestätigen"

3. Navigationstasten: Bis: Vorherige Seite, unten: nächste Seite, linke vordere, rechts neben.

4. Schaltfläche "Zurück"

5. Taste "Menu"

6. Netzschalter: Drücken Sie die Taste für 5 Sekunden zum Ein- und

Ausschalten des Geräts

7. LED-Ladeanzeige

8. Micro SD Slot

9. Micro-USB-Steckplatz

10. Reset-Taste

Konfiguration und Verwendung

1.1 Ein / Aus-

Halten Sie die Power-Taste für 5 Sekunden.

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Gerät gesperrt ist, drücken Sie die "Reset"-Taste auf der Rückseite des eBook für 3 Sekunden zur Verfügung.

1.2 Aufladen des Ebook

Bei der ersten Benutzung müssen Sie zunächst laden Sie es für 8 Stunden.

Wenn der Akku fast leer ist, laden Sie ihn, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel zwischen dem PC und eBook.

Nicht mit Netzadapter laden.

1.3 Kopieren von Dateien auf Ebook

Schließen Sie das eBook mit Ihrem PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Die Vorrichtung wird als eine Speichervorrichtung handeln.

Führen Sie normale Datei-Management-Betrieb wie andere USB-Speichergerät.

1.4 Grundlegende Konzepte

Verwenden Sie die Richtungstasten, um zum gewünschten Eintrag aus dem Menü zu bewegen.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um eine Option zu wählen.

Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen.

Drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.

Drücken Sie Zurück, um die Auswahl abzubrechen und zum vorherigen Menü oder drücken Sie mehrmals, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

1.5 Lesen Geschichte

Wählen Sie im Hauptfenster das Buch, das Sie kürzlich gelesen habe, und drücken Sie die Taste Bestätigen.

Sie können Ihre letzten 10 Messwerte schnell auswählen.

1,6 Book Reader

Aus dem Hauptmenü die Option Bibliothek, drücken Sie die Bestätigungstaste, um in Ihrem Buch-Bibliothek eingeben.

Aus der Bibliothek, mit den Richtungstasten, um ein Buch auszuwählen und drücken Sie die Enter-Taste, um das gewünschte Buch anzuzeigen

Beim Lesen, drücken Sie die Richtungstasten, um die Seiten zu wechseln.

Im Lese Seite, drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu verwenden.

1.7 Anzeigen von Fotos

Im Hauptmenü, wählen Sie Extras und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Bildanzeige zu gelangen.

Wählen Sie ein Bild und drücken Sie die Eingabetaste, um vollem Umfang nutzen.

Drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu verwenden.

1.8 Konfiguration

Im Hauptmenü, wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die

Bestätigungstaste.

Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Eingabetaste, um die Sprache und die Systemzeit oder andere Einstellungen vorgenommen

1.9 Datei-Explorer

Im Hauptmenü, wählen Sie Extras und drücken Sie die Bestätigungstaste, einmal im Inneren Druck auf Explorer.

- Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei zu öffnen.
- Drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu verwenden.

1.10 Benutzerhandbuch

Aus dem Hauptmenü wählen Sie Benutzerhandbuch und drücken Sie Enter.

Die Bedienungsanleitung eBook öffnet

1.11 Helligkeit und Licht

Aus dem Hauptmenü, gehen Sie zu Einstellungen und Helligkeit. Sobald hier exakt auf Ihre Bedürfnisse den Prozentsatz der Helligkeit oder Ein- / Ausschalten des Lichts.

Technischer Support

Für weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Support-Bereich auf unserer Webseite www.billowtechnology.com oder senden Sie eine E-Mail an Support@billowtechnology.com

εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του E-Book E02FL

Περιγραφή Προϊόντος

6" e-ink Ebook E02FL 6 με το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα από 1.400 βιβλία, να δείτε εικόνες σε ανάλυση 800x600 pixels και ακόμη και να το χρησιμοποιήσετε στο απόλυτο σκοτάδι.

Συμπαγές και κομψό σχεδιασμό του προσφέρει ένα ευχάριστο και ελαφρύ εμφάνιση και με hotkeys πάντα θα είναι στα χέρια σας.

Επεξεργαστής του είναι βελτιστοποιημένη για γρήγορη απόκριση στα βιβλία του φορτίου και της ανάγνωσης.

Διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη flash 4 GB και μια Micro SD κάρτα αναγνώστης που θα σας επιτρέψει να επεκτείνετε τις δυνατότητες αποθήκευσης έως και 32GB.

Οθόνη e-ink του χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνολογία PVI, δείχνοντας ένα ηλεκτρονικό μελάνι σαφήνεια το οποίο μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω με τη χρήση του «Μετώπου Φως» επιλογή. Αυτή η επιλογή φωτίζει την οθόνη του ebook σας, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε στο απόλυτο σκοτάδι.

περιεχόμενα συσκευασίας

-E02FL

-Γρήγορη Οδηγό εγκατάστασης

-Micro Καλώδιο USB

Σημείωση:


Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο σας περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Αν βρείτε κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Απαιτήσεις συστήματος

-1 Θύρα USB 2.0

Λειτουργικοί συστήματος των Windows

περιγραφή Ανταλλακτικά



1. "Home"

2. κουμπί "Επιβεβαίωση"

3. Πλήκτρα πλοήγησης: Μέχρι: Προηγούμενη σελίδα, κάτω: την επόμενη σελίδα, αριστερό πρόσθιο, δεξιά: το επόμενο.

4. κουμπί "Επιστροφή"

5. κουμπί "Menu"

6. Κουμπί τροφοδοσίας: πιάστε για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή

να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

7. LED ένδειξη φόρτισης

8. Micro SD Slot

9. υποδοχή micro USB

10. Κουμπί επαναφοράς

Διαμόρφωση και χρήση

1.1 On / Off

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα.

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή η συσκευή είναι κλειδωμένη, δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί “Reset” διαθέσιμες στο πίσω μέρος του ebook για 3 δευτερόλεπτα.

1.2 Φόρτιση το eBook

Για την πρώτη χρήση, θα πρέπει πρώτα να το φορτίσετε για 8 ώρες.

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την συνδέοντας το καλώδιο USB μεταξύ του υπολογιστή και e-Book.

Μην τοποθετείτε με τροφοδοτικά.

1.3 Αντιγραφή αρχείων στο eBook

Συνδέστε το e-Book στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η συσκευή θα λειτουργήσει ως συσκευή αποθήκευσης.

Εκτελέστε την κανονική λειτουργία διαχείρισης αρχείων, όπως σε άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

1.4 Βασικές Έννοιες

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό στοιχείο από το μενού.

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε οποιαδήποτε επιλογή.

Πατήστε το κουμπί Enter για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε το κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

Πατήστε Πίσω για να ακυρώσετε την επιλογή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πατήστε επανειλημμένα για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

1.5 Ανάγνωση Ιστορία

Από την κύρια οθόνη, επιλέξτε το βιβλίο που έχετε διαβάσει πρόσφατα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Μπορείτε να επιλέξετε τα τελευταία 10 αναγνώσεις σας γρήγορα.

1.6 Book Reader

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Βιβλιοθήκη, πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση για να εισέλθουν στη βιβλιοθήκη το βιβλίο σας.

Από τη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε ένα βιβλίο και πατήστε το κουμπί Enter για να εμφανιστεί το επιθυμητό βιβλίο

Κατά την ανάγνωση, πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να αλλάξετε τις σελίδες.

Στη σελίδα ανάγνωση, πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών.

1.7 Προβολή φωτογραφιών

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Πρόσθετα και πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση για να μπίετε στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το κουμπί Enter για να δείτε την πλήρη οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών.

1.8 Διαμόρφωση

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πατήστε το πληκτρο επιβεβαίωσης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και enter για να ορίσετε τη γλώσσα και την ώρα του συστήματος ή άλλες προσαρμογές

1.9 File Explorer

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Πρόσθετα και πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση, μια φορά μέσα Τύπο σχετικά Explorer.

- Επιλέξτε ένα φάκελο ή αρχείο για να το ανοίξετε.
- Πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών.

1.10 Εγχειρίδιο χρήστη

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Εγχειρίδιο Χρήστη και πατήστε Enter.

Το εγχειρίδιο χρήσης του e-Book θα ανοίξει

1.11 φωτεινότητα και το φως

Από το κύριο μενού, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και τη φωτεινότητα. Μόλις εδώ ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας το ποσοστό της φωτεινότητας ή να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως.

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα μας www.billowtechnology.com ή να στείλετε ένα email στο Support@billowtechnology.com

Introduction

Thank you for choosing the E-Book E02FL

Product Description

6" E-ink Ebook E02FL 6 with which you can read more than 1,400 books, view images at a resolution of 800x600 pixels and even use it in complete darkness.

Its compact and elegant design offers a pleasing and lightweight appearance and with hotkeys everything will be at your fingertips.

Its processor is optimized for fast response to load books and reading.

It has an onboard flash memory of 4 GB and a Micro SD card reader that will allow you to expand your storage capabilities up to 32GB.

Its E-ink screen uses the best PVI technology, showing an electronic ink clearly defined which you can further enhance by using the "Front Light" option. This option illuminates the screen of your ebook so you can read in total darkness.

Package contents

-E02FL

-Quick installation guide

-Micro USB Cable

Note:


Make sure that your package contains the items described above. If you find any items are missing or damaged, please contact your dealer.

System Requirements

-1 USB 2.0 port

-Operating System Windows

Parts description



1. "Home"

2. button "Confirm"

3. Navigation buttons: Up: Previous page, bottom: next page, left anterior, right: next.

4. "Back" button

5. Button "Menu"

6. Power Button: Press it for 5 seconds to turn on or off the device

7. LED charging indicator

8. Micro SD Slot

9. Micro USB slot

10. Reset Button

Configuration and Use

1.1 On / Off

Hold down the power button for 5 seconds.

If at any time your device is locked, try pressing the “Reset” button available on the back of the eBook for 3 seconds.

1.2 Charging the Ebook

For the first use, you must first charge it for 8 hours.

When the battery is low, charge it by connecting the supplied USB cable between the pc and eBook.

Do not load with power adapters.

1.3 Copy files to Ebook

Connect the eBook to your PC using the supplied USB cable. The device will act as a storage device.

Perform normal file management operation like other USB storage device.

1.4 Basic Concepts

Use the direction buttons to move to the desired item from the menu.

Press the Confirm button to choose any option.

Press the Enter button to confirm.

Press the Menu button to open the options menu.

Press Back to cancel the selection and return to the previous menu or press repeatedly to return to the main menu.

1.5 Reading History

From the main screen, select the book you've read recently and press the Confirm button.

You can select your last 10 readings quickly.

1.6 Book Reader

From the main menu, select Library, press the confirm button to enter in your book library.

From the library, use the direction buttons to select a book and press the Enter button to display the desired book

When reading, press the directional buttons to change pages.

In reading page, press the Menu button to use the options menu.

1.7 Viewing Photos

From the main menu, select Extras and press the Confirm button to enter the image viewer.

Select an image and press the Enter button to view full screen.

Press the Menu button to use the options menu.

1.8 Configuration

From the main menu, select settings and press the confirm button.

Use the Arrow keys and Enter to set the language and system time or other adjustments

1.9 File Explorer

From the main menu, select Extras and press the Confirm button, once inside press on Explorer.

- Select a folder or file to open.
- Press the Menu button to use the options menu.

1.10 User Manual

From the main menu, select User Manual and press Enter.

The eBook user manual will open

1.11 Brightness and light

From the main menu, go to settings and brightness. Once here adjust to your preference the percentage of brightness or turn on / off the light.

Technical Support

For more information about this product please visit our support section on our web site www.billowtechnology.com or send an email to Support@billowtechnology.com

Introducción

Gracias por elegir el E-Book E02FL

Descripción del producto

E-Book E-ink E02FL de 6" con el que podrás leer más de 1400 libros, ver imágenes en una resolución de 800x600 píxeles e incluso usarlo con total oscuridad.

Su diseño compacto y elegante ofrece un aspecto agradable y ligero a su vez, además con sus teclas de acceso rápido todo estará al alcance de tu mano.

Su procesador es óptimo para una rápida respuesta de carga de libros y su lectura.

Dispone de una memoria interna flash de 4 GB y además de un lector de tarjetas Micro SD que le permitirá ampliar su posibilidad de almacenamiento hasta 32GB.

Su pantalla E-ink utiliza la mejor tecnología PVI, mostrando una tinta electrónica más clara y definida para su vista la cual podrás realzar aún más con la opción "Front Light". Dicha opción ilumina la pantalla de su ebook para que puedas leer con total oscuridad.

Contenido del embalaje

-E02FL

-Guía rápida de instalación

-Cable Micro Usb


-Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Requisitos del sistema

-1 Puerto USB 2.0

-Sistema Operativo Windows o posteriores.



Descripción de las partes

1. Botón "Home"
2. Botón "Confirmar"
3. Botones de navegación: arriba: página anterior, abajo: página siguiente, izquierda: anterior, derecha: siguiente.
4. Botón "Atrás"
5. Botón "Menú"
6. Botón de encendido: Presiónalo durante 5 segundos para encender o apagar el dispositivo
7. Indicador led de carga

8. Ranura Micro SD
9. Ranura Micro USB
10. Botón Reset

Configuración y uso

1.1 Encender / Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

Si en algún momento su dispositivo se bloquea, pruebe a pulsar el botón "Reset" disponible en la parte trasera del ebook durante 3 segundos.

1.2 Cargar el Ebook

Para su primer uso debe cargarlo previamente durante 8 horas.

Cuando la batería esté baja, cárguela conectando el cable usb suministrado entre el pc y el ebook.

No lo cargue con adaptadores de corriente.

1.3 Copiar archivos al Ebook

Conecte el ebook al PC mediante el cable USB suministrado, el dispositivo actuará como un dispositivo de almacenamiento.

Realice la operación normal de administración de archivos como cualquier otro dispositivo USB de almacenamiento.

1.4 Conceptos Básicos

Utilice los botones de dirección para moverse hasta el elemento que desee del Menú.

Pulse el botón Confirmar para elegir cualquier opción.

Pulse el botón Menu para abrir el menú de opciones.

Presione el botón Volver para cancelar la selección o volver al menú anterior o púlselo varias veces para volver al menú principal.

1.5 Historial de lectura

Desde la pantalla principal, seleccione su libro que haya leído recientemente y pulse el botón Confirmar.

1.6 Lector de Libros

Desde el menú principal, seleccione Biblioteca, pulse el boton Confirmar para entrar en libro de su biblioteca.

Desde la biblioteca de libros, usar los botones de dirección para seleccionar un libro y pulse el boton Enter para abrir el libro deseado

Al leer, pulse los botones de dirección para cambiar de página.

En la página de lectura, pulse el boton Menu para usar el menu de opciones.

1.7 Visualización de fotos

Desde el menú principal, seleccione Extras y pulse el botón Confirmar para entrar en el visor de imágenes.

Seleccione una imagen y pulse el boton Enter para ver la pantalla completa.

Pulse el boton Menu para usar el menu de opciones.

1.8 Configuración

Desde el menú principal, seleccione Ajustes y pulse el botón Confirmar.

Utilice los botones de dirección y Enter para configurar el idioma y hora del sistema u otros ajustes

1.9 Explorador de archivos

Desde el menú principal, seleccione Extras y pulse el boton Confirmar, una vez dentro pulse en Explorador.

- Seleccione una carpeta o archivo para abrirlo.
- Pulse el botón Menú para usar el menú de opciones.

1.10 Manual de Usuario

Desde el menú principal, seleccione Manual de Usuario y pulse el botón Enter.

Se abrirá el manual de usuario del libro electrónico.

1.11 Brillo y luz

Desde el menú principal, dirijase a Ajustes y a Brillo. Una vez aquí ajustar a su antojo el porcentaje de brillo o activar/desactivar la luz.

Soporte técnico

Por favor para más información sobre este producto dirijase a nuestra web www.billowtechnology.com sección soporte o escriba un correo electrónico a : support@billowtechnology.com

Sissejuhatus

Täname E-Book E02FL

Toote kirjeldus

6 "E-ink Ebook E02FL 6, millega saab lugeda rohkem kui 1400 raamatut, vaadata pilte resolutsioon 800x600 pikslit ja kasutada isegi täielikus pimeduses.

Selle kompaktne ja elegantne disain pakub meeldiv ja kerge välimuse ja kiirklahvid kõik saab sinu käeulatuses.

Selle protsessor on optimeeritud kiiret reageerimist koormusele raamatuid ja lugemist.

See on pardal flash mälu 4 GB ja Micro SD kaardi lugeja, mis võimaldab teil laiendada oma ladustamise võimalustele kuni 32GB.

Selle E-tindi ekraan kasutab parimat Polüvinüülimidiasooli tehnoloogiat, mis näitab elektroonilise tindi selgelt määratletud, mis saab veelgi suurendada, kasutades "Front Light" variant. See valik valgustab ekraani ebook, siis võite lugeda täielikus pimeduses.

Pakendi sisu

-E02FL

-Quick Paigaldusega

Micro USB kaabel

Märkus:


Veenduge, et teie pakett sisaldab objekte eespool kirjeldatud. Kui leiate midagi on puudu või kahjustatud, võta ühendust oma edasimüüjaga.

Nõuded süsteemile

-1 USB 2.0 port

-Operating Süsteem Windows

Parts kirjeldus



1. "Home"

2. nuppu "Kinnita"

3. Navigation nupud: Up: Eelmine alt: järgmisel leheküljel, vasakul anterior, eks: järgmisel aastal.

4. "Back" nuppu

5. Button "Menu"

6. Toide nupp: vajutage seda 5 sekundit sisse- ja väljalülitamine seadme

7. LED laadimise indikaator

8. Micro SD Slot

9. Micro USB pesa

10. Reset nupp

Konfiguratsioon ja kasutage

1.1 On / Off

Hoia power nuppu 5 sekundit.

Kui mingil ajal seade on lukus, proovige vajutada nupule "Vaikeväärtused" saadaval tagaküljel ebook 3 sekundit.

1.2 laadimine Ebook

Esimest kasutamiseks peate esmalt küsida seda 8 tundi.

Kui aku on tühi, laadige see ühendades USB-kaabli ja arvuti vahelise raamatu.

Ärge pange koos toiteplokk.

1.3 kopeerida faile Ebook

Ühendage raamatu arvutisse, kasutades kaasasolevat USB-kaablit. Seade toimib mäluseade.

Tehakse tavaline fail operatsiooniga nagu ka teised USB mäluseade.

1.4 põhimõisted

Kasutage suunas nuppe, et liikuda soovitud menüüst.

Vajuta Kinnita nupul ühtegi võimalust.

Vajutage nuppu, et kinnitada.

Vajutage menüü nuppu, et avada menüüst.

Press Tagasi valiku tühistamiseks ning naasta eelmisesse menüüsse või vajutage korduvalt tagasi peamenüüsse.

1.5 Reading ajalugu

Peaekraanilt valige raamat, mida olen lugenud viimasel ajal ja vajuta Confirm nuppu.

Saate valida oma viimase 10 näidud kiiresti.

1.6 Book Reader

Alates põhimenüüst valige Library, vajuta confirm nuppu, et sisestada oma raamatu raamatukogust.

Alates raamatukogu kasutada suuna nuppe, et valida raamatu ja vajutage Enter nuppu, et kuvada soovitud raamat

Lugedes vajutage suunanuppude muuta lehekülge.

Lugemise lehele vajutage Menu nuppu kasutada menüüst.

1.7 Piltide vaatamine

Peamenüüst valige Lisad ja vajuta Confirm nuppu, et sisestada pildi vaataja.

Valige pilt ja vajutage nuppu Enter vaatamiseks täisekraanil.

Vajutage MENU nuppu kasutada menüüst.

1.8 Configuration

Alates peamine Menüü, valige Seaded ja vajutage confirm nuppu.

Kasuta nooleklahve ja Enter keele ja süsteemi aja või muud korrigeerimised

1.9 File Explorer

Peamenüüst valige Lisad ja vajuta Confirm nuppu, kord sees ajakirjanduses Explorer.

- Valige kaust või fail avada.
- Vajutage MENU nuppu kasutada menüüst.

1.10 Kasutusjuhend

Alates põhimenüüst valige kasutusjuhend ja vajutage Enter.

Raamatu kasutusjuhendis avaneb

1.11 eredus ja valguse

Peamenüüst, minge seaded ja heledust. Kui siin kohandada oma eelistustele protsent heledust või lülitada sisse / välja tuli.

Tehniline tugi

Rohkem informatsiooni selle toote kohta leiate meie klienditoe sektsiooni meie kodulehel www.billowtechnology.com või saatke e-Support@billowtechnology.com

Introduction

Merci d'avoir choisi le livre électronique E02FL

Description du produit

Livre électronique E-ink de 6 pouces E02FL avec lequel vous pouvez lire plus de 1400 livres, afficher des images à une résolution de 800x600 pixels et l'utiliser dans l'obscurité totale.

Son design compact et élégant offre un aspect agréable et avec ses touches de raccourcies tout sera à portée de main.

Son processeur est optimisé pour une réponse rapide pour le chargement de livres et la lecture.

Avec mémoire interne flash de 4 GB ainsi qu'un lecteur de carte Micro SD qui vous permettra d'étendre vos capacités de stockage jusqu'à 32 Gb.

Son écran E-ink utilise le meilleur de la technologie PVI, qui peut être encore plus amélioré en utilisant l'option "Front Light" afin de voir plus clairement. Cette option illumine l'écran de votre ebook de sorte que vous pouvez lire dans l'obscurité totale.

L'engagement de Billow pour la solution idéal pour le lecteur. Lisez vos livres comme s'il s'agissait de papier!

Contenu de l'emballage

-E02FL

-Guide rapide d'installation

-Câble Micro USB

Note:


Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles manquants ou endommagés, s'il vous plaît contactez votre revendeur.

Exigences du Système

-1 port USB 2.0

-Système d'exploitation Windows ou versions postérieures

Descriptions des pièces



1. "Home"

2. bouton "Confirmer"

3. Touches de navigation: Up: Page précédente, inférieure: page suivante, antérieure gauche, à droite: prochaines.

4. bouton "Retour"

5. Bouton "Menu"

6. Bouton d'alimentation: Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le dispositif

7. indicateur de charge à LED

8. Micro slot SD

9. fente Micro USB

10. Bouton de réinitialisation

Configuration et utilisation

1.1 Allumer / Éteindre

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes.

Si à tout moment votre appareil est verrouillé, essayez d'appuyer sur le bouton "Reset" disponible à l'arrière de l'ebook pendant 3 secondes.

1.2 Charger le livre électronique

Pour votre première utilisation il faut d'abord le charger pendant 8 heures.

Lorsque la batterie est faible, le charger en branchant le câble USB fourni entre le pc et le livre électronique

Ne pas utiliser des adaptateurs d'alimentation pour charger ce livre électronique.

1.3 Copier des fichiers au livre

Connectez le livre à votre PC en utilisant le câble USB fourni, le dispositif agira comme un périphérique de stockage.

Effectuer une opération de gestion de fichier normal comme tout autre périphérique de stockage USB.

1.4 Concepts de base

Utilisez les touches de direction pour passer à l'élément désiré dans le menu.

Appuyez sur le bouton de confirmation pour choisir une option.

Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu des options.

Appuyez sur Retour pour annuler la sélection et revenir au menu précédent ou appuyez plusieurs fois pour revenir au menu principal.

1.5 Historique de lecture

De l'écran principal, sélectionnez le livre que vous avez lu récemment et appuyez sur le bouton Valider.

1.6 Lecteur de Livres

Dans le menu principal, sélectionnez Bibliothèque, appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans votre bibliothèque de livres.

De la bibliothèque de livres, utiliser les touches de direction pour sélectionner un livre et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le livre de votre choix

Lors de la lecture, appuyez sur les touches directionnelles pour changer de page.

Dans la page de lecture, appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu d'options.

1.7 Visualisation des photos

Dans le menu principal, sélectionnez Extras et appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans la visionneuse d'image.

Sélectionnez une image et appuyez sur la touche Entrée pour afficher en plein écran.

Appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu d'options.

1.8 Configuration

Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres et appuyez sur le bouton de confirmation.

Utilisez les touches directionnelles et Entrée pour définir la langue, heure ou d'autres ajustements

1.9 Explorateur de fichiers

Dans le menu principal, sélectionnez Extras et appuyez sur le bouton de confirmation, une fois à l'intérieur de presse sur Explorer.

- Sélectionnez un dossier ou fichier pour l'ouvrir.
- Appuyez sur le bouton Menu pour utiliser les options de menu.

1.10 Guide d'utilisateur

Dans le menu principal, sélectionnez guide d'utilisateur et appuyez sur Entrée.

Le guide s'ouvrira.

1,11 Luminosité et lumière

Dans le menu principal, aller dans les paramètres et la luminosité. Une fois ici, ajustez votre préférence le pourcentage de luminosité ou allumer / éteindre la lumière.

Support Technique

Pour plus d'informations sur ce produit veuillez visiter notre section support de notre site web www.billowtechnology.com ou envoyez un courriel à Support@billowtechnology.com

Uvod

Hvala vam na odabiru E-knjige E02FL

Opis proizvoda

6 "E-ink Ebook E02FL 6 s kojima možete pročitati više od 1.400 knjiga, pogledajte slike u rezoluciji od 800x600 piksela, pa čak i koristiti ga u potpunom mraku.

Njegov kompaktan i elegantan dizajn pruža ugodan i lagan izgled i hotkeys sve će biti na dohvat ruke.

Njegov procesor optimiziran za brzo odgovor na opterećenja knjige i čitanja.

Ona ima onboard flash memorije od 4 GB i Micro čitač SD kartica koja će vam omogućiti da proširite vaše sposobnosti za pohranu do 32GB.

Njegova E-ink ekran koristi najbolju tehnologiju PVI, pokazujući elektronski tinte jasno definiranu koje možete dodatno poboljšati pomoću "Front Light" opciju. Ova opcija osvjetljava zaslon vašeg knjiga, tako da možete pročitati u potpunom mraku.

Sadržaj pakiranja

-E02FL

-Quick Vodič za instalaciju

-Micro USB kabel

Napomena:


Pobrinite se da vaš paket sadrži stavke gore opisane. Ako ste pronašli neki predmeti su nedostaje ili je oštećen, molimo obratite se svom dobavljaču.

Zahtjevi sustava

-1 USB 2.0 priključak

-Operating Sustav Windows

Opis Dijelovi



1. "Home"

2. Gumb "Potvrdi"

3. Navigacijske tipke: do: Prethodna stranica, dno: Sljedeća stranica, lijevi prednji, desno: sljedeći.

4. "Back" gumb

5. Gumb "Menu"

6. gumba: Pritisnite ga za 5 sekundi za uključivanje i isključivanje uređaja

7. LED indikator punjenja

8. Micro SD utor

9. Micro USB slot

10. Reset Button

Konfiguracija i uporaba

1,1 On / Off

Držite pritisnutu tipku za uključivanje 5 sekundi.

Ako u bilo kojem trenutku vaš uređaj zaključan, pokušajte pritisnuti tipku dostupno na poledini knjiga za 3 sekunde "Reset".

1.2 Punjenje elektronička knjiga

Za prve uporabe, najprije ga morate napuniti za 8 sati.

Kada je baterija slaba, napunite je spajanjem USB kabel između računala i eBook.

Ne stavljajte sa snagom adaptera.

1.3 kopirali datoteke u e-knjiga

Spojite eBook na računalo pomoću isporučenog USB kabela. Uređaj će djelovati kao uređaj za pohranu.

Izvođenje normalan rad upravljanje datotekama poput drugih USB uređaja za pohranu.

1.4 Osnovni pojmovi

Pomoću strelica za pomicanje do željene stavke iz izbornika.

Pritisnite tipku Potvrdi da odaberete bilo koju opciju.

Pritisnite Enter za potvrdu.

Pritisnite tipku Izbornik za otvaranje izbornika opcija.

Pritisnite Natrag za poništavanje odabira i povratak na prethodni izbornik ili pritisnite više puta za povratak na glavni izbornik.

1.5 Čitanje Povijest

Na glavnom zaslonu, odaberite knjigu koju ste pročitali u zadnje vrijeme i pritisnite tipku za potvrdu.

Možete odabrati svoje posljednje 10 čitanja brzo.

1.6 Book Reader

Na glavnom izborniku, odaberite Library, pritisnite gumb Potvrdi ući u svoju knjigu knjižnici.

Iz knjižnice, korištenje strelica za odabir knjigu i pritisnite gumb Enter za prikaz željene knjige

Čitajući, pritisnite tipke za kretanje mijenjati stranice.

U čitanju stranici, pritisnite gumb Izbornik za korištenje izbornika opcija.

1.7 Pregled Fotografije

Na glavnom izborniku, odaberite Dodaci i pritisnite gumb Potvrdi ući u preglednik slika.

Odaberite sliku i pritisnite tipku Enter da biste vidjeli puni zaslon.

Pritisnite gumb Izbornik za korištenje izbornika opcija.

1.8 Konfiguracija

Na glavnom izborniku odaberite Postavke i pritisnite gumb za potvrdu.

Koristite tipke sa strelicama i Enter za postavljanje vremena jezika i sustava ili druge prilagodbe

1.9 File Explorer

Na glavnom izborniku, odaberite Dodaci i pritisnite gumb Potvrdi, jednom unutar pritisnite na Exploreru.

- Odaberite mapu ili datoteku za otvaranje.
- Pritisnite tipku Izbornik za korištenje izbornika opcija.

1.10 Upute

Na glavnom izborniku, odaberite korisnički priručnik i pritisnite Enter.

EBook korisnički priručnik će otvoriti

1,11 Svjetlina i svjetlo

U glavnom izborniku, idite na postavke i svjetline. Nakon što se ovdje prilagoditi vašim željama postotak svjetlosti ili uključivanje / isključivanje svjetla.

Tehnička podrška

Za više informacija o ovom proizvodu potražite na našim stranicama za podršku na našoj web stranici www.billowtechnology.com ili pošaljite e-mail na Support@billowtechnology.com

Bevezetés

Köszönjük, hogy az e-könyv E02FL

A termék leírása

6 "E-ink Ebook E02FL 6, amellyel el tudja olvasni több mint 1400 könyvet, nézd meg a képeket a felbontása 800x600 pixel, és még használni, teljes sötétségben.

A kompakt és elegáns design kínál kellemes és könnyű megjelenése és a gyorsbillentyűk minden lesz kéznél.

A processzor van optimalizálva a gyors válasz terhelés könyvek és az olvasás.

Meg van egy beépített flash memória 4 GB, és egy Micro SD kártya olvasó, amely lehetővé teszi, hogy bővítse ki a tárolási képességekkel akár 32 GB.

Az E-ink képernyő használ a legjobb PVI technológia, amely bemutatja az elektronikus tinta egyértelműen meghatározni, amelyek segítségével tovább fokozza segítségével a "Front Light" opciót. Ez az opció világít a képernyőn a ebook így el tudja olvasni a teljes sötétségben.

A csomag tartalma

-E02FL

-Gyors Telepítési útmutató

-Micro USB Cable

Megjegyzés:


Győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza az elemeket a fent leírt. Ha bármi hiányzik vagy sérült, kérjük forduljon a forgalmazóhoz.

System Requirements

-1 USB 2.0 port

-MŰKÖDÉSI Rendszer Windows

alkatrészek leírása



1. "Home"

2. gomb "Megerősítés"

3. Navigációs gombok: fel: Előző oldal, alsó: következő oldal, bal elülső, jobb: a következő.

4. "Vissza" gomb

5. gomb "Menu"

6. Power gomb: Nyomja meg 5 másodpercig, hogy be- vagy kikapcsolja a készüléket

7. LED töltés jelzése

8. Micro SD Slot

9. Micro USB slot

10. Reset gomb

Configuration and Use

1.1 On / Off

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig.

Ha bármikor a készülék zárolt, úgy nyomja meg a "Reset" gomb elérhető a háton és a ebook 3 másodpercig.

1.2 Töltése Ebook

Az első használat, először fel kell töltenie 8 órán keresztül.

Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltse fel csatlakoztatja a mellékelt USB-kábel a PC és eBook.

Ne töltsön be a hálózati adaptert.

1.3 Fájlok másolása Ebook

Csatlakoztassa az eBook a számítógéphez a mellékelt USB-kábelt. A készülék fog működni, mint egy tároló eszközt.

Végezze szokásos fájlkezelő művelet, mint más USB tárolóeszköz.

1.4 Alapvető fogalmak

Az irány gombokkal lépjen a kívánt elemet a menüben.

Nyomja meg a Rendben gombot, hogy választani opciót.

Nyomja meg az Enter gombot.

Nyomja meg a Menu gombot a beállítások menü megnyitásához.

Nyomjuk meg a Vissza gombot a kiválasztás, és térjen vissza az előző menübe vagy ismételten, hogy visszatérjen a főmenübe.

1.5 Reading History

A főképernyőn válassza ki a könyvet, amit olvastam nemrég, és nyomja meg a Rendben gombot.

Megadhatja, hogy az utolsó 10 mért gyorsan.

1.6 Book Reader

A főmenüben válassza Library, nyomja meg a Rendben gombot a könyvében könyvtárban.

A könyvtárból, az irány gombokkal válassza ki a könyvet, és nyomja meg az Enter gombot a kívánt könyv

Olvasása közben, nyomja meg az iránygombok az oldalak váltásához.

Az olvasás oldalon, nyomja meg a Menü gombot, hogy a beállítások menüben.

1.7 Fényképek megtekintése

A főmenüben válasszuk az Extrák és nyomja meg a Rendben gombot a képnéző.

Válasszon ki egy képet, és nyomja meg az Enter gombot a teljes képernyős.

Nyomja meg a Menu gombot, hogy a beállítások menüben.

1.8 Configuration

A főmenüből válassza ki a beállításokat, és nyomja meg a megerősítés gombot.

Használja a nyilakkal és az Enter nyelv és rendszer idő vagy egyéb kiigazítások

1.9 File Explorer

A főmenüben válasszuk az Extrák és nyomja meg a Jóváhagyás gombot, ha egyszer benne sajtó Explorer.

- Válasszon ki egy mappát vagy fájlt megnyitni.
- Nyomja meg a Menü gombot, hogy a beállítások menüben.

1.10 Használati útmutató

A főmenüben válassza Felhasználói kézikönyv, és nyomja meg az Entert.

Az eBook felhasználói kézikönyv megnyílik

1.11 fényerő és a fény

A főmenüből menj a beállítások és a fényerőt. Egyszer itt állítsa be igénye százalékos fényerő, vagy kapcsolja ki / be a fény.

Műszaki Támogatás

Ha többet szeretne megtudni erről a termékről, kérjük, látogasson el a támogatási részt honlapunkon www.billowtechnology.com vagy küldjön egy e-mailt, hogy Support@billowtechnology.com

Introduzione

Grazie per aver scelto l'E-Book E02FL

Descrizione Del Prodotto

6 "E-ink Ebook E02FL 6 con cui è possibile leggere più di 1400 libri, visualizzare immagini con una risoluzione di 800x600 pixel e anche utilizzarlo in completa oscurità.

Il suo design compatto ed elegante, offre un aspetto piacevole e leggero e con hotkeys tutto sarà a portata di mano.

Il suo processore è ottimizzato per una risposta rapida ai libri di carico e della lettura.

Ha una memoria flash integrata di 4 GB e un lettore di micro SD card che vi permetterà di espandere le vostre capacità di storage fino a 32GB.

Il suo schermo E-ink utilizza la migliore tecnologia di PVI, con un inchiostro elettronico chiaramente definita che si può ulteriormente migliorare usando l'opzione "Front Light". Questa opzione illumina lo schermo del vostro ebook in modo da poter leggere nel buio più totale.

Contenuto della confezione

-E02FL

Guida installazione -Rapido

Cavo USB -Micro

Nota:


Verificare che la confezione contenga gli elementi sopra descritti. Se trovate tutti gli elementi mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore.

Requisiti di sistema

-1 Porta USB 2.0

-Operating Di sistema di Windows

Descrizione ricambi



1. "Home"

2. Tasto "Conferma"

3. Pulsanti di navigazione: Up: pagina precedente, inferiore: pagina successiva, anteriore sinistro, destro: prossimi.

4. pulsante "Indietro"

5. Pulsante "Menu"

6. Pulsante di alimentazione: Premere per 5 secondi per accendere o spegnere il dispositivo

7. LED indicatore di carica

8. Micro SD Slot

9. Micro slot USB

10. Pulsante di ripristino

Configurazione e utilizzo

1.1 On / Off

Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

Se in qualsiasi momento il dispositivo è bloccato, provare a premere il tasto "Reset", disponibile sul retro del ebook per 3 secondi.

1.2 Carica della Ebook

Per il primo utilizzo, è necessario prima caricarlo per 8 ore.

Quando la batteria è scarica, caricarla collegando il cavo USB in dotazione tra il pc e eBook.

Non caricare con adattatori di corrente.

1.3 Copiare i file Ebook

Collegare l'eBook al PC tramite il cavo USB in dotazione. Il dispositivo agisce come dispositivo di memorizzazione.

Eseguire il funzionamento normale di gestione dei file come altro dispositivo di memorizzazione USB.

1.4 Concetti di base

Utilizzare i tasti di direzione per spostarsi sulla voce desiderata dal menu.

Premere il pulsante Conferma per scegliere un'opzione.

Premere il tasto Invio per confermare.

Premere il pulsante Menu per aprire il menu delle opzioni.

Premere Indietro per annullare la selezione e tornare al menu precedente oppure premere ripetutamente per tornare al menu principale.

1.5 Reading Storia

Dalla schermata principale, selezionare il libro che hai letto di recente e premere il tasto Conferma.

È possibile selezionare le ultime 10 letture rapidamente.

1.6 Book Reader

Dal menu principale, selezionare Biblioteca, premere il pulsante di conferma per entrare nella libreria libro.

Dalla libreria, utilizzare i tasti direzionali per selezionare un libro e premere il tasto Invio per visualizzare il libro desiderato

Durante la lettura, premere i tasti direzionali per cambiare pagina.

Nella pagina di lettura, premere il tasto Menu per usare il menu delle opzioni.

1.7 Visualizzazione di foto

Dal menu principale, selezionare Extra e premere il tasto Conferma per aprire il visualizzatore di immagini.

Selezionare un'immagine e premere il tasto Invio per visualizzare a schermo intero.

Premere il pulsante Menu per usare il menu delle opzioni.

1.8 Configurazione

Dal menu principale, selezionare Impostazioni e premere il tasto di conferma.

Utilizzare i tasti freccia e Invio per impostare l'ora e la lingua di sistema o altre rettifiche

1.9 Explorer File

Dal menu principale, selezionare Extra e premere il tasto Conferma, una volta dentro premere Explorer.

- Selezionare una cartella o un file da aprire.
- Premere il pulsante Menu per utilizzare il menu delle opzioni.

1.10 Manuale d'uso

Dal menu principale, manuale dell'utente selezionare e premere Invio.

Il manuale utente eBook aprirà

1.11 luminosità e luce

Dal menu principale, andare in impostazioni e la luminosità. Una volta qui adattarsi alla vostra preferenza la percentuale di luminosità o accendere / spegnere la luce.

Supporto Tecnico

Per ulteriori informazioni su questo prodotto si prega di visitare la nostra sezione supporto sul nostro sito web www.billowtechnology.com o inviare una mail a Support@billowtechnology.com

Introductie

Dank u voor het kiezen van de E-Book E02FL

Productomschrijving

6 "E-ink Ebook E02FL 6 waarmee je kunt meer dan 1.400 boeken, afbeeldingen bekijken gelezen op een resolutie van 800x600 pixels en zelfs gebruiken in volledige duisternis.

Zijn compacte en elegante ontwerp biedt een aangename en lichte uitstraling en met hotkeys zal alles binnen handbereik.

De processor is geoptimaliseerd voor snelle reactie op de belasting boeken en lezen.

Het heeft een onboard flash-geheugen van 4 GB en een Micro SD-kaartlezer die u zal toestaan om uw opslagcapaciteit uit te breiden tot 32GB.

De E-ink scherm maakt gebruik van de beste PVI-technologie, die een elektronische inkt duidelijk omschreven die u verder kunnen verbeteren door middel van de optie "Front Light". Deze optie verlicht het scherm van uw ebook, zodat u kunt lezen in totale duisternis.

Inhoud van de verpakking

-E02FL

-Quick Installatiegids

-Micro USB-kabel


Let op:

Zorg ervoor dat uw pakket bevat de hierboven beschreven items. Als je merkt dat er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer.

stelsysteem Vereisten

- 1 USB 2.0-poort
- Besturingssysteem Windows

Onderdelen beschrijving



1. "Home"
2. knop "Bevestigen"
3. Navigatie knoppen: Omhoog: vorige pagina, onderaan: volgende pagina, linker anterior, rechts: naast.
4. "Terug" knop
5. Button "Menu"
6. Power-knop: Druk op het voor 5 seconden aan te zetten of uit het apparaat

7. LED batterij-indicator

8. Micro SD-slot

9. Micro-USB-slot

10. Reset-knop

Configuratie en het gebruik

1.1 Aan / Uit

Houd de knop gedurende 5 seconden ingedrukt.

Als op enig moment uw toestel is vergrendeld, probeer dan het indrukken van de knop "Reset" beschikbaar op de achterkant van het ebook 3 seconden.

1.2 Opladen van de Ebook

Voor het eerste gebruik moet u eerst opladen voor 8 uur.

Wanneer de batterij bijna leeg is, op te laden door de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten tussen de pc en eBook.

Plaats geen met voedingsadapters.

1.3 Kopieer bestanden naar Ebook

Sluit het eBook op uw PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Het apparaat zal fungeren als een opslagapparaat.

Voeren normale file management werking als andere USB-opslagapparaat.

1.4 Basisbegrippen

Gebruik de pijltjestoetsen om te verplaatsen naar het gewenste item in het menu.

Druk op de knop Bevestigen om een optie te kiezen.

Druk op de Enter-knop om te bevestigen.

Druk op de Menu-knop om het optiemenu te openen.

Druk op Terug om de selectie te annuleren en terug te keren naar het vorige menu of druk herhaaldelijk op om terug te keren naar het hoofdmenu.

1.5 Lezen Geschiedenis

Vanaf het hoofdscherm, selecteert u het boek dat u onlangs hebt gelezen en druk op de knop Bevestigen.

U kunt uw laatste 10 metingen snel te selecteren.

1.6 Book Reader

Vanuit het hoofdmenu, selecteer Bibliotheek, drukt u op de bevestig-knop in uw boek bibliotheek te gaan.

Uit de bibliotheek, de pijltjestoetsen gebruiken om een boek te selecteren en druk op de Enter-toets om het gewenste boek weer te geven

Bij het lezen, drukt u op de richtingstoetsen om pagina's te veranderen.

Bij het lezen pagina, drukt u op de Menu-knop om het optiemenu te gebruiken.

1.7 Foto's bekijken

Vanuit het hoofdmenu, selecteer Extra's en druk op de toets Bevestigen om het beeld viewer te openen.

Selecteer een beeld en druk op de Enter-toets om het volledige scherm te bekijken.

Druk op de Menu-knop om het optiemenu te gebruiken.

1.8 Configuratie

Vanuit het hoofdmenu, selecteer Instellingen en druk op de bevestigingstoets.

Gebruik de pijltjestoetsen en Enter om de taal en de systeemtijd of andere aanpassingen te stellen

1.9 File Explorer

Vanuit het hoofdmenu, selecteer Extra's en druk op de knop Bevestigen, eenmaal binnen drukt u op Explorer.

- Selecteer een map of bestand te openen.
- Druk op de Menu-knop om het optiemenu te gebruiken.

1.10 Gebruikershandleiding

Vanuit het hoofdmenu gebruikershandleiding en druk op Enter.

De eBook gebruikershandleiding openen

1.11 Helderheid en licht

Vanuit het hoofdmenu, ga naar instellingen en helderheid. Eenmaal hier naar wens instellen van het percentage van de helderheid of het in / uitschakelen van het licht.

Technische Ondersteuning

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op onze support sectie op onze website www.billowtechnology.com of stuur een e-mail naar Support@billowtechnology.com

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór e-book E02FL

Opis produktu

6 "E-ink Ebook E02FL 6, z którym można przeczytać ponad 1400 książek, oglądać obrazy w rozdzielczości 800x600 pikseli, a nawet używać go w całkowitej ciemności.

Jego kompaktowa i elegancka konstrukcja zapewnia przyjemny i lekki wygląd i skrótów klawiszowych wszystko będzie na wyciągnięcie ręki.

Jego procesor jest zoptymalizowany do szybkiego reagowania do książek i czytelnictwa obciążenia.

Ma na pokładzie pamięć flash 4 GB oraz czytnik kart SD Micro, która pozwoli Ci rozwinąć swoje możliwości przechowywania danych do 32 GB.

Jego ekran e-ink wykorzystuje najlepszą technologię PVI, pokazując tuszu elektronicznego jasno określony, które można dodatkowo wzmocnienia za pomocą opcji "Front Light". Ta opcja podświetla ekran ebook, dzięki czemu można czytać w całkowitej ciemności.

Zawartość opakowania

-E02FL

-Szybkie Instrukcja instalacji

-Micro Kabel USB

Uwaga:


Upewnij się, że pakiet zawiera elementy opisane powyżej. Jeśli znajdziesz jakieś elementy są brakujące lub uszkodzone, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe

-1 Port USB 2.0

Mają działać systemu Windows

Opis części



1. "Dom"

2. przycisk "Zatwierdź"

3. Przyciski nawigacyjne: Up: Poprzednia strona, na dole: następna strona, lewa przednia, prawa: Dalej.

4. Przycisk "Powrót"

5. Przycisk "Menu"

6. Przycisk zasilania: Naciśnij go przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie

7. wskaźnik ładowania LED

8. Micro SD Slot

9. Gniazdo USB Micro

10. Przycisk Reset

Konfiguracja i Wykorzystanie

1.1 On / Off

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund.

Jeśli w dowolnym momencie urządzenie jest zablokowane, spróbuj nacisnąć przycisk "Reset" dostępne z tyłu ebook na 3 sekundy.

1.2 Ładowanie Ebook

Przy pierwszym użyciu, należy najpierw ładować przez 8 godzin.

Gdy bateria jest rozładowana, ładować po podłączeniu dostarczonego kabla USB do komputera i eBook.

Nie należy ładować z zasilaczy.

1.3 Kopiowanie plików Ebook

Podłącz eBook do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Urządzenie będzie działać jako urządzenie pamięci masowej.

Wykonaj normalne funkcjonowanie zarządzania plikami, jak inne urządzenia pamięci masowej USB.

1.4 Podstawowe pojęcia

Za pomocą przycisków kierunkowych, aby przejść do wybranej pozycji z menu.

Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać dowolną opcję.

Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu opcji.

Naciśnij przycisk Back, aby anulować wybór i powrócić do poprzedniego menu lub naciskaj przycisk, aby powrócić do menu głównego.

1.5 Czytanie Historia

Z głównego ekranu, wybierz książkę czytalem niedawno i naciśnij przycisk Potwierdź.

Szybko można wybrać swoje 10 ostatnich odczytów.

1.6 Book Reader

Z menu głównego wybierz Library, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wejść w bibliotekę książki.

Z biblioteki, użyj przycisków, aby wybrać książkę, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić żadaną książkę

Podczas czytania, naciśnij klawisze kierunkowe do zmiany stron.

W czytanej stronie, naciśnij przycisk Menu, aby korzystać z menu opcji.

1.7 Przeglądanie zdjęć

Z menu głównego, wybierz Dodatki i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do przeglądarki zdjęć.

Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk Enter, aby zobaczyć pełny ekran.

Naciśnij przycisk Menu, aby korzystać z menu opcji.

1.8 Konfiguracja

Z menu głównego wybierz Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia.

Za pomocą klawiszy strzałek i Enter, aby ustawić czas, języka i systemu lub inne korekty

1.9 File Explorer

Z menu głównego, wybierz Dodatki i naciśnij przycisk Potwierdź, raz wewnątrz prasie Explorer.

- Wybierz folder lub plik, aby otworzyć.
- Naciśnij przycisk Menu, aby korzystać z menu opcji.

1,10 Instrukcja użytkownika

Z menu głównego wybierz Instrukcja obsługi i naciśnij klawisz Enter.

Instrukcja eBook otworzy

1.11 Jasność i światło

Z menu głównego, przejdź do ustawień i jasności. Raz tu dostosować się do preferencji procent jasności lub włączyć / wyłączyć światło.

Wsparcie techniczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na stronie naszego działu pomocy na naszej stronie internetowej www.billowtechnology.com lub wysłać e-mail do Support@billowtechnology.com

introdução

Obrigado por escolher o E-Book E02FL

Descrição Do Produto

6 "E-ink Ebook E02FL 6 com o qual você pode ler mais de 1.400 livros, ver imagens com uma resolução de 800x600 pixels e até usá-lo em completa escuridão.

Seu design compacto e elegante oferece uma aparência agradável e leve e com hotkeys tudo estará ao seu alcance.

Seu processador é otimizada para uma resposta rápida aos livros de carga e leitura.

Ela tem uma memória flash integrada de 4 GB e um leitor de cartão Micro SD que lhe permitirá expandir suas capacidades de armazenamento de até 32GB.

Sua tela de E-ink utiliza a melhor tecnologia PVI, mostrando uma tinta eletrônica claramente definida, que pode aumentar ainda mais, usando a opção "Front Light". Esta opção ilumina a tela do seu ebook para que você pode ler na escuridão total.

Conteúdo da embalagem

-E02FL

Guia de instalação -Quick

Cabo USB -Micro

Nota:


Certifique-se de que o pacote contém os itens descritos acima. Se você encontrar algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o revendedor.

Requisitos do sistema

-1 Porta USB 2.0

-Operating De Sistema do Windows

Descrição Parts



1. "Home"

2. botão "Confirmar"

3. Botões de navegação: Acima: Página anterior, bottom: página seguinte, anterior esquerda, direita: Avançar.

4. botão "Voltar"

5. Botão "Menu"

6. botão energia: Pressione-o por 5 segundos para ligar ou desligar o dispositivo

7. LED indicador de carga

Slot de 8. Micro SD

9. slot para Micro USB

10. Botão Reset

Configuração e Uso

1.1 On / Off

Segure o botão de alimentação durante 5 segundos.

Se em algum momento o dispositivo está bloqueado, tente pressionar o botão "Reset" disponível na parte traseira do ebook por 3 segundos.

1.2 Carregar a Ebook

Para o primeiro uso, você deve primeiro carregá-lo por 8 horas.

Quando a bateria está fraca, carregue-a conectando o cabo USB fornecido entre o pc e eBook.

Não carregue com adaptadores de energia.

1.3 Copiar arquivos para Ebook

Conecte o eBook para o seu PC usando o cabo USB fornecido. O dispositivo vai actuar como um dispositivo de armazenamento.

Realize a operação normal de gerenciamento de arquivos como outro dispositivo de armazenamento USB.

1.4 Conceitos Básicos

Use os botões de direção para mover para o item desejado no menu.

Pressione o botão Confirmar para escolher qualquer opção.

Pressione o botão Enter para confirmar.

Pressione o botão Menu para abrir o menu de opções.

Pressione Voltar para cancelar a seleção e voltar ao menu anterior ou pressione várias vezes para retornar ao menu principal.

1.5 Leitura Histórico

Na tela principal, selecione o livro que li recentemente e pressione o botão Confirmar.

Você pode selecionar as últimas 10 leituras rapidamente.

1.6 Book Reader

No menu principal, selecione Biblioteca, pressione o botão confirmar para entrar na sua biblioteca livro.

A partir da biblioteca, use os botões de direção para selecionar um livro e pressione a tecla Enter para exibir o livro desejado

Ao ler, pressione os botões direcionais para mudar de página.

Na página de leitura, pressione o botão Menu para usar o menu de opções.

1.7 Visualização de fotos

No menu principal, selecione Extras e pressione o botão confirmar para entrar no visualizador de imagens.

Selecione uma imagem e pressione a tecla Enter para visualizar em tela cheia.

Pressione o botão Menu para usar o menu de opções.

1.8 Configuração

A partir do menu principal, selecione Configurações e pressione o botão confirmar.

Use as teclas de seta e Enter para definir o tempo de linguagem e do sistema ou outros ajustes

1.9 File Explorer

No menu principal, selecione Extras e pressione o botão confirmar, uma vez dentro de imprensa em Explorer.

- Escolha uma pasta ou arquivo a ser aberto.
- Pressione o botão Menu para usar o menu de opções.

1.10 Manual do Usuário

No menu principal, selecione Manual do Usuário e pressione Enter.

O manual do usuário eBook vai abrir

1.11 Brilho e luz

A partir do menu principal, vá para configurações e brilho. Uma vez aqui ajustar a sua preferência a percentagem de brilho ou ligar / desligar a luz.

Suporte Técnico

Para mais informações sobre este produto, por favor, visite nossa seção de suporte no nosso site www.billowtechnology.com ou envie um e-mail para Support@billowtechnology.com

introducere

Vă mulțumim pentru alegerea E02FL E-Book

Descriere Produs

6 "E-cerneală Ebook E02FL 6 cu care puteți citi mai mult de 1.400 de cărți, vizualizarea imaginilor la o rezoluție de 800x600 pixeli și chiar să-l utilizați în întuneric complet.

Designul său compact și elegant oferă un aspect plăcut și ușor și cu taste totul va fi la îndemână.

Procesorul său este optimizat pentru răspuns rapid la cărți de sarcină și lectură.

Acesta are o memorie flash onboard de 4 GB și un cititor de carduri Micro SD care vă va permite să-și extindă capacitățile de stocare de până la 32GB.

Ecranul E-ink folosește cea mai bună tehnologie PVI, care arată o cerneală electronică clar definite pe care vă puteți spori și mai mult prin utilizarea opțiunii "Lumina din față". Această opțiune se aprinde ecranul de Ebook dvs., astfel încât să puteți citi în întuneric total.

Conținutul pachetului

-E02FL

Ghid de instalare -Quick

Cablu USB -Micro

Notă:


Asigurați-vă că pachetul conține elementele descrise mai sus. Dacă găsiți nici un produs lipsește sau este deteriorat, contactați distribuitorul.

Cerințe de sistem

-1 Port USB 2.0

Sistem de -Organizarea Ferestre

Descriere Piese de schimb



1. "Acasă"

Butonul 2. "Confirm"

3. Butoane de navigare: Up: Pagina anterioară, de jos: pagina următoare, anterioare stânga, dreapta: pentru următoarele.

4. butonul "Back"

5. Butonul "Menu"

6. Buton de alimentare: Apăsați-l timp de 5 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul

7. Indicator de încărcare cu LED-uri

8. Micro SD Slot

9. Micro slot USB

10. Reset Button

Configurare și utilizare

1.1 Pornit / Oprit

Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde.

În cazul în care în orice moment aparatul este blocat, încercați să apăsați butonul "Reset" disponibile pe partea din spate a ebook timp de 3 secunde.

1.2 Încărcarea Ebook

Pentru prima utilizare, trebuie mai întâi să-l încărcați timp de 8 ore.

Când bateria este descărcată, se percepe prin conectarea cablului USB furnizat între PC și cartea electronică.

Nu încărcați cu adaptoarele de alimentare.

1.3 Copierea fișierelor de Ebook

Conectați eBook la PC folosind cablul USB furnizat. Dispozitivul va acționa ca un dispozitiv de stocare.

Efectuați funcționarea normală de gestionare a fișierelor ca alt dispozitiv de stocare USB.

1.4 Concepte de bază

Utilizați butoanele de direcție pentru a trece la elementul dorit din meniu.

Apăsați butonul Confirmare pentru a alege orice opțiune.

Apasati butonul ENTER pentru a confirma.

Apăsați butonul Meniu pentru a deschide meniul de opțiuni.

Apăsați Înapoi pentru a anula selecția și pentru a reveni la meniul anterior sau apăsați în mod repetat, pentru a reveni la meniul principal.

1.5 Reading Istoric

Din ecranul principal, selectați cartea care le-ați citit de curând și apăsați pe butonul Confirmare.

Puteți alege ultimele tale 10 de lecturi repede.

1.6 Book Reader

Din meniul principal, selectați Biblioteca, apăsați butonul de confirmare pentru a introduce în bibliotecă de carte.

Din biblioteca, folosiți butoanele de direcție pentru a selecta o carte și apăsați butonul Enter pentru a afișa cartea dorită

Citind, apăsați butoanele direcționale pentru a schimba paginile.

În pagina lectură, apăsați butonul Meniu pentru a utiliza meniul de opțiuni.

1.7 Vizualizarea fotografiilor

Din meniul principal, selectați Extras și apăsați pe butonul Confirmare pentru a intra în vizualizare a imaginilor.

Selectați o imagine și apăsați butonul Enter pentru a vedea pe tot ecranul.

Apăsați butonul MENU pentru a utiliza meniul de opțiuni.

1.8 Configurare

Din meniul principal, selectați Setări și apăsați butonul de confirmare.

Utilizați tastele săgeată și Enter pentru a seta ora de limbă și de sistem sau alte ajustări

1.9 File Explorer

Din meniul principal, selectați Extras și apăsați pe butonul Confirmare, o dată în interiorul apăsați pe Explorer.

- Selectați un folder sau fișier pentru al deschide.
- Apăsați butonul MENU pentru a utiliza meniul de opțiuni.

1.10 Manual de utilizare

Din meniul principal, selectați Manual de utilizare și apăsați Enter.

Manualul de utilizare eBook va deschide

1.11 Luminozitate și lumină

Din meniul principal, mergeți la setările și luminozitate. Din păcate aici se adapteze la preferințele dumneavoastră procentul de luminozitate sau a porni / opri lumina.

Support Tehnic

Pentru mai multe informații despre acest produs va rugam sa vizitati sectiunea noastra de suport pe site-ul nostru www.billowtechnology.com sau trimite un e-mail la Support@billowtechnology.com

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali E-Book E02FL

Popis produktu

6 "E-ink ebook E02FL 6, s ktorou si môžete prečítať viac ako 1400 kníh, prezeranie snímok v rozlíšení 800x600 pixelov a dokonca použiť v úplnej tme.

Jeho kompaktný a elegantný dizajn ponúka príjemný a ľahký vzhľad a s klávesovými skratkami všetko bude na dosah ruky.

Jeho procesor je optimalizovaný pre rýchlu reakciu na zaťaženie kníh a čítania.

Má palubný flash pamäť 4 GB a Micro SD kariet, ktoré vám umožnia rozšíriť svoje schopnosti ukladanie dát až na 32GB

Jeho E-ink displej využíva najlepšie PVI technológiu, ukazujúci elektronický atrament jasne definované, ktoré možno ďalej zvýšiť pomocou voľby "Front Light". Táto možnosť sa rozsvieti displej vášho ebook, takže si môžete prečítať v úplnej tme.

Obsah balenia

-E02FL

-Rýchle Návod na inštaláciu

-Micro USB kábel

Poznámka:


Uistite sa, že vaša zásielka obsahuje položky opísané vyššie. Ak zistíte, niektoré položky chýbajú alebo je poškodená, obráťte sa na svojho predajcu.

Požiadavky na systém

-1 USB 2.0 port

-pracovná Systému Windows

Popis Parts



1. "Home"

2. tlačidlo "Potvrdiť"

3. Navigačné tlačidlá: Hore: Predchádzajúca stránka, dolný: ďalšia stránka, ľavé predné, doprava: ďalšie.

4. tlačidlo "Späť"

5. Tlačidlo "Menu"

6. Tlačidlo napájania: Stlačte ho po dobu 5 sekúnd zapnúť alebo vypnúť zariadenie

7. LED indikátor nabíjania

8. Micro SD slot

9. Micro USB slot

10. Tlačidlo Reset

Konfigurácia a použitie

1.1 On / Off

Podržte stlačené tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd.

Ak sa kedykoľvek prístroj sa zablokuje, skúste stlačiť tlačidlo "Reset" je k dispozícii na zadnej strane ebook na 3 sekundy.

1.2 Nabíjanie ebook

Pri prvom použití, musíte najprv nabíjať po dobu 8 hodín.

Ak je batéria vybitá, nabite pripojením dodávaného USB kábla medzi PC a eBook.

Nevkladajte s napájacími adaptérmí.

1.3 Kopírovanie súborov na Ebook

Pripojte eBook k počítaču pomocou dodaného USB kábla. Zariadenie bude fungovať ako úložné zariadenie.

Vykonajte normálna prevádzka pre správu súborov, ako iné pamäťové zariadenie USB.

1.4 Základné pojmy

Pomocou smerových tlačidiel pre presun na požadovanú položku z ponuky.

Stlačením tlačidla Potvrdiť vybrať akúkoľvek možnosť.

Stlačte tlačidlo Enter pre potvrdenie.

Stlačením tlačidla Menu otvoríte ponuku možností.

Stlačením tlačidla Späť na zrušenie výberu a návrat do predchádzajúceho

menu alebo stlačte opakovane tlačidlo pre návrat do hlavného menu.

1.5 História Reading

Na hlavnej obrazovke zvolte knihu, ktoré ste v poslednej dobe čítať a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Môžete vybrať posledných 10 meraní rýchlo.

1.6 Book Reader

Z hlavnej ponuky vyberte knižnica, stlačte potvrdzovacie tlačidlo pre vstup do vašej knihe knižnici.

Z knižnice, pomocou smerových tlačidiel vyberte knihu a stlačte tlačidlo Enter pre zobrazenie požadovanej knihy

Pri čítaní, pomocou smerových tlačidiel pre zmenu stránok.

Pri čítaní stránky stlačte tlačidlo Menu používať ponuku možností.

1.7 Prezeranie fotografií

Z hlavnej ponuky, vyberte Ďalšie a stlačte tlačidlo Potvrdiť pre vstup do prehliadača obrázkov.

Vyberte snímku a stlačte tlačidlo Enter pre zobrazenie na celú obrazovku.

Stlačením tlačidla Menu používať ponuku možností.

1.8 Konfigurácia

Z hlavnej ponuky, vyberte Nastavenia a stlačte tlačidlo pre potvrdenie.

Pomocou klávesov so šípkami a Enter nastavenie času jazyk a systém alebo iné úpravy

1.9 Explorer File

Z hlavnej ponuky, vyberte Ďalšie a stlačte tlačidlo Potvrdiť, raz v tlačí dňa Explorer.

- Vyberte priečinok alebo súbor otvoriť.
- Stlačením tlačidla Menu používať ponuku možností.

1.10 Návod na obsluhu

Z hlavnej ponuky vyberte položku Používateľská príručka a stlačte klávesu Enter.

Návod na použitie eBook sa otvorí

1.11 Jas a osvetlenie

Z hlavného menu, ísť do nastavenia a jasu. Potom, čo tu nastaviť podľa vašich preferencií percento jasu alebo zapnúť / vypnúť svetlá.

Technická podpora

Pre viac informácií o tomto produkte nájdete v sekcii podpory na našich webových stránkach www.billowtechnology.com alebo poslať e-mail na Support@billowtechnology.com

Giriş

E-Kitap E02FL seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Ürün Açıklaması

Eğer 800x600 piksel çözünürlükte 1400'den fazla kitap, görünümü görüntüleri okuyabilir ve hatta tam karanlıkta kullanabilirsiniz hangi ile 6 "E-mürekkep Ebook E02FL 6.

Kompakt ve zarif tasarım hoş ve hafif bir görünüm sunuyor ve kısayol tuşları ile her şey parmaklarınızın ucunda olacak.

Onun işlemci yükü kitap ve okuma hızlı tepki için optimize edilmiştir.

Bu 4 GB onboard flash bellek ve 32GB depolama yeteneklerini genişletmek sağlayacak bir Micro SD kart okuyucu vardır.

Onun E-ink ekranı daha fazla "Ön Işık" seçeneğini kullanarak artırabilirsiniz açıkça tanımlanmış bir elektronik mürekkep gösteren, en iyi PVI teknolojisini kullanır. Eğer toplam karanlıkta okuyabilir böylece Bu seçenek ebook ekran aydınlatır.

Paket içeriği

-E02FL

-Hızlı Kurulum kılavuzu


-Micro USB Kablosu

Not:

Paketinizde yukarıda açıklanan öğeleri içerdiğinden emin olun. Eğer herhangi bir öğe eksik veya hasarlı bulursanız, lütfen satıcınıza başvurun.

Sistem Gereksinimleri

-1 USB 2.0 portu

Parça açıklama

1. "Ev"

2. düğmesine basarak "Onayla"

3. Gezinti düğmeleri: Yukarı: Sağ sonraki sayfa, sol ön,: Önceki sayfa, alt yanında.

4. "Geri" butonuna

5. Buton "Menü"

6. Güç Düğmesi: açmak için 5 saniye veya cihaza kapama basın

7. LED şarj göstergesi

8. Micro SD Yuvası

9. Mikro USB yuvası

10. Sıfırlama Düğmesi

Yapılandırma ve Kullanımı

1.1 Açık / Kapalı

5 saniye süreyle güç düğmesini basılı tutun.

Herhangi bir zamanda cihazınız kilitlenirse, 3 saniye boyunca ebook arkasındaki mevcut “Reset” butonuna basarak deneyin.

1.2 Ebook Şarj

İlk kullanım için, ilk 8 saat boyunca şarj etmeniz gerekir.

Pil azaldığında, pc ve eBook arasında verilen USB kablosunu bağlayarak şarj.

Güç adaptörleri ile yüklemeyin.

1.3 Ebook dosya kopyalama

Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın eKitap. Cihaz bir depolama aygıtı olarak hareket edecektir.

Diğer USB depolama aygıtı gibi normal dosya yönetimi işlemi gerçekleştirin.

1.4 Temel Kavramlar

Menüden İsteddiğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını kullanın.

Herhangi bir seçeneği seçmek için Onayla düğmesine basın.

Onaylamak için Enter tuşuna basın.

Seçenekler menüsünü açmak için Menü tuşuna basın.

Geri düğmesine basın seçimini iptal ve ana menüye dönmek için önceki menüye veya art arda basın dönmek için.

1.5 Okuma Tarihi

Ana ekrandan, son zamanlarda okudum kitabı seçmek ve Onayla düğmesine basın.

Hızlı bir şekilde son 10 okumalar seçebilirsiniz.

1.6 Kitap Okuyucu

Ana menüden Kütüphanesinden, kitap kütüphanede girmek için onayla düğmesine basın.

Kütüphaneden bir kitap seçmek için yön tuşlarını kullanın ve istenilen kitabı görüntülemek için Enter tuşuna basın

Okurken, sayfaları değiştirmek için yön düğmelerine basın.

Okuma sayfasında, seçenekler menüsünü kullanmak için Menü düğmesine basın.

1.7 Görüntüleme Fotoğrafları

Ana menüden, Ekstra seçin ve resim görüntüleyici girmek için Onayla düğmesine basın.

Bir resim seçin ve tam ekran görüntülemek için Enter tuşuna basın.

Seçenekler menüsünü kullanmak için Menü tuşuna basın.

1.8 Yapılandırma

Ana menüden, ayarları seçmek ve onaylayın düğmesine basın.

Ok tuşlarını kullanın ve dil ve sistem saati veya diğer ayarlamaları ayarlamak için Enter

1.9 Dosya Gezgini

Ana menüden, Ekstra seçin ve Explorer basın içinde bir kez, Onayla düğmesine basın.

- Bir klasörü seçin veya açmak için dosya.
- seçenekler menüsünü kullanmak için Menü tuşuna basın.

1.10 Kullanım Kılavuzu

Ana menüde, Kullanım Kılavuzu ve Enter tuşuna basın.

EKitap kullanım kılavuzu açacak

1.11 Parlaklık ve Işık

Ana menüden, ayarları ve parlaklık gidin. Bir kere burada tercihinize parlaklık yüzdesini ayarlamak veya ışık kapalı / açın.

Teknik Destek

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için web sitemizde www.billowtechnology.com bizim destek bölümümüzü ziyaret veya Support@billowtechnology.com bir e-posta gönderin

Instrucciones de Seguridad

Para utilizar este Ebook en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes consignas de seguridad:

1. Niños: Presta especial atención a los niños.

Los Ebooks contienen numerosas piezas sueltas, por lo que deberás prestar especial atención cuando un niño esté en contacto con un Ebook.

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la asfixia en caso de ingestión accidental.

2. Riesgos de incendio: No dejes tu Ebook próximo a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas. No recargues tu Ebook cerca de materias inflamables (El riesgo de incendio es incuestionable).

3. Contacto con líquidos: Evita todo contacto del Ebook con líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

4. Utiliza exclusivamente accesorios homologados por Billow. La utilización de accesorios no homologados puede deteriorar tu Ebook o provocar riesgos.

5. No manipules las baterías ni los cargadores.

Nunca utilices una batería o cargador dañados.

No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías así como de dañar la batería o el Ebook de forma irremediable.

En términos generales, no expongas las baterías a temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.

6. Caídas o impactos: Utiliza y maneja tu Ebook con el mayor cuidado.

Proteja su Ebook de caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu Ebook son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evita que se le pueda caer tu Ebook.

7. Descarga eléctrica: No intentes desmontar tu Ebook, podría darte una descarga eléctrica.

8. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Ebook, utiliza un trapo seco (nunca disolventes, como el benceno, ni alcohol).

9. Carga tu Ebook: en una zona bien ventilada.

No lo recargues si está apoyado sobre una tela.

Avisos de utilización importantes

1. Con objeto de aumentar la vida de funcionamiento de tu batería, utiliza únicamente cargadores y baterías Billow. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede provocar que ésta explote.
2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia de reciclaje de baterías y de Tablets usados.
3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de cortocircuito interno y de sobrecalentamiento.
4. No desmontes la batería.
5. La batería admite ser cargada centenas de veces antes de proceder a su sustitución. Cuando el rendimiento de la batería disminuya, contacta con el servicio técnico para su sustitución.
6. Si no vas a utilizar tu Ebook durante un largo período, no olvides recargar la batería y así optimizar su vida de funcionamiento.
7. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante. Si la batería está dañada, llévala al servicio postventa o al distribuidor Billow más próximo.
8. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.
9. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.
10. La reparación de tu Ebook ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía la reparación del Ebook a una persona no habilitada, Billow no asumirá la garantía del Ebook.

ATENCIÓN: El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por la garantía Billow.

Reciclaje: Este producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC: los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del Ebook, haz uso de los contenedores de reciclaje, o llévalo a una tienda de Ebooks. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, y las asociaciones nacionales de constructores te aportarán las precisiones esenciales en materia de eliminación de su antiguo aparato.

Safety Instructions

To use this ebook in a fully secure manner, please read the following safety tips carefully:

1. Children: Pay special attention to children.

Ebooks contain many individual parts, so you should pay special attention when a child is in contact with a Ebook.

This product contains small parts that may be swallowed or cause choking if swallowed.

If your Ebook has a camera or lighting device, do not use them too close to the eyes of children or animals.

2. Fire Hazards: Do not let your ebook next to heat sources such as radiators or gas stove. Do not charge your ebook near flammable materials (risk of fire is unquestionable).

3. Contact with liquid: Avoid all contact with liquid or handle tablet with wet hands. The water can cause irreparable damage.

4. Use only accessories approved by Billow. The use of non-approved accessories may damage or endanger your Ebook.

5. Do not manipulate the battery and charger.

Never use a damaged battery or charger.

Do not place in contact the tablet's battery with magnetized objects, as this can result in short-circuits between the + and - terminals of the batteries as well as damage the battery or Ebook.

In general terms, do not expose the batteries to very cold or very high (below 0 ° C or above 45 ° C) temperatures. These differences in temperature can reduce the autonomy and operational life of the batteries.

6. Falls or impacts, Handle your Ebook with great care.

Protect your tablet from falls or impacts that could damage it. Some elements of your ebook are made of glass, so it may break if dropped. Never touch the screen with sharp objects.

7. Electric shock: Do not try to disassemble your ebook. It could give you an electric shock.

8. Maintenance: If you want to clean your ebook, use a dry cloth (never solvents such as benzene or alcohol).

9. Charge your ebook in a well ventilated area.

Do not charge if placed on a fabric.

Important Notice use

1. In order to increase the operating life of your battery, use only Billow batteries and chargers. Replacing the original battery with a non-compliant battery can cause it to explode.
2. Never dispose of batteries in fire. Respect the laws into place on the recycling of used batteries and Ebooks.
3. Pay attention to not damage or crush the battery. This would lead to the risk of internal short circuit and overheating.
4. Do not disassemble the battery.
5. The battery can be charged hundreds of times prior to replacement. When the battery performance diminishes, contact your service representative for replacement.
6. If you are not going to use your tablet for a long time, do not forget to recharge your battery and optimize its operational life.
7. Do not throw batteries along with household waste. Consider recycling and follow the manufacturer's guidelines. If the battery is damaged, take it to customer service or the nearest Billow dealer.
8. In order to reduce power consumption, disconnect the charger from the socket once the tablet has finished charging.
9. Do not leave the battery on charge for days as it could generate an overload and reduce the operating life of the product.

ATTENTION

The normal wear and tear of the product (batteries, displays, keyboards, camera objectives) is not covered by the warranty Billow.

Recycling

This product is subject to European directive 2002/96 / EC: electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories necessarily have to be the subject of a separate collection.

At the end of the life of the tablet, make use of the recycling bins, or take it to a shop for Ebooks. This gesture will help reduce risks to health and preserve the environment.

Municipalities and distributors, and national builders associations will provide the essential details regarding disposal of your old appliance.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product:

Brand name: **BILLOW TECHNOLOGY**

Model no: **E02FL**

Product description: **E-ink E-Book Reader with Front Light**

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in the:

- **EMC DIRECTIVE:** 2004/108/EC
- **RoHS DIRECTIVE:** 2011/65/EU

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

- **EN 55022: 2006+A1:2007**
- **EN 55024: 2010**

Signed Jan14, 2015

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

BILLOW TECHNOLOGY
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.billowtechnology.com



Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

support@bellowtechnology.com

MADE IN PRC

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is
subject to typographical errors



BELLOWTECHNOLOGY.COM



billow