

Kindle Paperwhite

Rýchla príručka používateľa

Začíname

Víta vás vaša nová čítačka Kindle Paperwhite. V tomto stručnom sprievodcovi sa môžete zoznámiť s hlavnými funkciami a možnosťami svojej čítačky Kindle. Ak máte záujem o detailný opis všetkých funkcií, stiahnite si podrobný návod tu: www.ittrade.cz/kindlemanual. Ak máte záujem o podrobný návod v papierovej podobe, kontaktujte svojho predajcu.

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov:

- Vyberte jazyk zariadenia.
- Pripojte sa k bezdrôtovej sieti.
- Priradte čítačku Kindle k svojmu účtu Amazon (alebo zaregistrujte nový účet)

Ovládacie prvky čítačky Kindle

Pred používaním čítačky Kindle Paperwhite sa stačí zoznámiť s niekoľkými ovládacími prvkami.



Vypínač: Ak chcete Kindle zapnúť, stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na spodnom okraji. Ak chcete vypnúť obrazovku čítačky Kindle, pridržiajte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Screen Off (Vypnúť obrazovku). Kindle automaticky prechádza do režimu spánku po niekoľkých minútach. Zobrazí sa šetrič obrazovky. Statický šetrič obrazovky nespotrebuje žiadnu energiu batérie. Ak chcete Kindle uviesť do režimu spánku, stlačte a pustite vypínač. Opätovným stlačením a pustením vypínača sa Kindle znova prebudí.

microUSB / napájací port: Kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky, môžete použiť na pripojenie čítačky Kindle k počítaču kvôli nabíjaniu batérie. Kábel USB je tiež možné použiť na prenos súborov do čítačky Kindle. Ak chcete nabíjať Kindle zo zásuvky, budete ku káblu USB potrebovať sieťovú nabíjačku s nabíjacím USB portom (napr. od mobilného telefónu). Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Počas nabíjania batérie bude kontrolka svietiť oranžovo, po úplnom nabití zeleno.

Indikátory stavu

V hornej časti domovskej obrazovky nájdete indikátory, ktoré vás informujú o stave čítačky Kindle Paperwhite. Ak chcete zobrazíť tieto indikátory v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrôtového pripojenia

 Vaša čítačka Kindle je pripojená pomocou siete Wi-Fi. Čím viac čiarok je vyplnených, tým je signál silnejší.

 Vaša čítačka Kindle je v režime lietadlo. Pripojenie k bezdrôtovej sieti a cez Bluetooth je vypnuté.

Indikátor stavu batérie

 Indikátor stavu batérie čítačky Kindle a percentuálny údaj zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Keď sa Kindle nabíja, na ikone batérie sa zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrôtovej siete môže spotrebu energie zvyšovať.

Indikátory zvukového zariadenia

 Indikátor Bluetooth sa zobrazuje, keď je čítačka Kindle zapnutá a vyhľadáva audio zariadenie v režime párovania alebo keď je Bluetooth audio zariadenie s čítačkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zariadenie alebo zariadenie na čítanie obrazovky VoiceView je pripojené a prehráva.

Indikátor aktivity

 Tento indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky čítačky Kindle, keď prebieha sťahovanie nového obsahu, synchronizácia a kontrola nových položiek, vyhľadávanie položiek, otváranie veľkého súboru PDF alebo načítanie webovej stránky.

Klávesnica

Kindle Paperwhite má klávesnicu na obrazovke. Keď kliknete do poľa na vyhľadávanie alebo vykonáte nejakú inú akciu, ktorá vyžaduje zadanie informácie, zobrazí sa klávesnica automaticky v dolnej časti obrazovky. Zadať požadovaný text kliknutím na príslušné klávesy a použite zodpovedajúce tlačidlá na prechod na ďalšiu akciu.

Navigácia v čítačke Kindle

Vaša čítačka Kindle Paperwhite je vybavená rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonať veľa úkonov jednoduchým kliknutím alebo pohybom prsta. Ak chcete vybrať nejakú položku, stačí na ňu kliknúť. Napríklad kliknutím na obálku knihy alebo jej názov knihu otvoríte, kliknutím na ikonu Menu na obálke položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čítačky Kindle

Domovská obrazovka čítačky Kindle je rozdelená do troch sekcií: Nedávno čítané položky, zoznamy vášho čítania a odporúčané pre vás.


Nedávno čítané položky: Na ľavej strane domovskej obrazovky sa zobrazujú tri posledné otvorené položky. Percento na obálke knihy indikuje, ako ďaleko ste dočítali. Ak chcete zobrazíť viac zo svojej knižnice, kliknite na domovskej obrazovke na odkaz Your Library (Vaša knižnica).

Zoznamy vášho čítania: Napravo na domovskej obrazovke sa zobrazujú bezplatné ukážky, knihy pre Kindle a audioknihy služby Audible, ktoré máte pridané do zoznamov Amazon.


Nástrojové lišty

Funkcia EasyReach umožňuje zobrazíť nástrojovú lištu kliknutím v hornej časti obrazovky. Možnosti nástrojovej lišty sa líšia v závislosti od prezeraného obsahu.

Štandardná nástrojová lišta



Nástrojová lišta při čtení



Dotykové zóny

Funkcia EasyReach čítačky Kindle vám umožňuje ľahko otáčať stránky v knihe alebo periodiku, aj keď držíte zariadenie iba jednou rukou. Ak kliknete prakticky kamkoľvek v oblasti displeja, prejdete na nasledujúcu stránku. Táto oblasť je dostatočne veľká na to, aby ste na ňu mohli kliknúť bez ohľadu na to, či zariadenie držíte v ľavej, alebo v pravej ruke. Kliknutím do ľavej časti obrazovky, prejdete na predchádzajúcu stránku. Umiestnenie dotykových zón funkcie EasyReach závisí od toho, či máte Kindle v režime na výšku, alebo na šírku. Pri čítaní môžete zmeniť orientáciu obrazovky kliknutím do hornej časti obrazovky. Zobrazia sa nástrojové lišty, potom kliknite na možnosť Display Settings (Aa) (Nastavenia zobrazenia). V dialógu Display Settings (Nastavenia zobrazenia) kliknite na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanú orientáciu.

Ak je to pre vás lepšie, môžete otáčať stránky aj prechádzaním prsta po obrazovke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, prejdite prstom cez obrazovku sprava doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom cez obrazovku zľava doprava.

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You m mind e others never been given to pondering things too long. So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room e Home out - in

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an hour to go before his birthday party would begin in the lounge of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 301%

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You m man gr had never been given to pondering things too long. So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People the flo This

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 301%

Technické parametre produktu

Displej:

Displej s uhlopriečkou 6", 1448×1072 pixelov, rozlíšenie 300 dpi, 16 stupňov sivej.

Veľkosť:

166,57×115,84×8,18 mm.

Hmotnosť:

Kindle Paperwhite Wi-Fi: 182,3 g.

Skutočná veľkosť a hmotnosť sa môže líšiť s ohľadom na konfiguráciu a proces výroby.

Úložisko:

8 GB interného úložiska, z toho približne 6 GB je k dispozícii používateľovi;

alebo 32 GB interného úložiska, z toho približne 27 GB je k dispozícii používateľovi.

Napájanie:

5 W nabíjačka (bežná sieťová s USB konektorom – nedodáva sa s produktom) a nabíjacia li-ion polymérová batéria.

Pripojenie:

USB 2.0 (microUSB). Bezdrôtový modem 802.11b/g/n čítačky Kindle.

Prevádzková teplota:

0 až +35 °C.

Skladovacia teplota:

-10 až +45 °C.

Wi-Fi:

802,11b/g/n.

Bezdrôtové funkcie:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G / LTE (kde je k dispozícii)

Elektrické parametre 5,2 V = MAX 1,0 A

Zhoda s požiadavkami predpisov v EÚ

Spoločnosť Amazon.com Services, Inc. (vystupujúce ako Amazon Fulfillment Services, Inc.), týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu PQ94WIF a PQ949EY sú v zhode s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej adrese: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximálny vysokofrekvenčný výkon:

Model s Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (19,87 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402 – 2480 MHz (11,82 dBm)

Model s WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (19,78 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402 – 2480 MHz (11,25 dBm)

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na expozíciu vysokofrekvenčnej energie

V záujme ochrany ľudského zdravia spĺňa toto zariadenie požiadavky na expozíciu verejnosti magnetickým poliam, ako sú stanovené v odporúčaní Rady 1999/519/ES.

Správna recyklácia čítačky Kindle

V niektorých oblastiach podlieha spôsob likvidácie určitých elektronických zariadení predpisom. Čítačku Kindle likvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ďalšie informácie o recyklácii čítačky Kindle nájdete na www.amazon.com/devicesupport.

Dovozca:

IT TRADE, a.s., Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Czech Republic, +420 226 253 253